TV CODES VOOR KOPPELEN AFSTANDSBEDIENING

Voer de ééncijferige code in van het merk van je TV. Als het magenta knopje vijf keer knippert is de code niet correct. Lukt het niet met de eencijferige code, probeer dan de daarop volgende code in het tabel.

Grundig	Hitachi	JVC	LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
T3433	T2676	T1818	T2182	T1636	T2800	T2051	T1659	T1825	T1508
T1506	T2207	T2676	T4119	T1310	T1506	T3970	T2676		T2676
T1223	T1506	T0653	T4787	T2676	T4209	T4096	T3790		T2732
T1523	T1576	T3994	T3433	T4501	T3678	T4150	T3810		T1652
T3262	T1484	T3802	T1506		T3790	T0587	T4843		T1636
T3067	T3790	T2714	T2548		T1818		T3994		T2108
T2676	T2005	T1653							T0714
T2561	T3994	T3296							
T0195	T4225	T3047							
T2422	T1523	T2005							
T0880	T4542	T4244							
T3810	T3512	T1636							
T3296	T1457	T1659							
	T3611								